

■製品仕様  
(セレクルーズ)

型式	STX1231(A)
実用到達距離	10~50m程度
送信出力	1mW以下
IDコード	約1677万通り
使用周波数	426MHz帯
使用周囲温度	-20℃~+70℃
使用周囲湿度	90%以下(結露・氷結のないこと)
保存周囲温度	-30℃~+80℃
電源電圧	DC12VまたはDC24V
消費電流	電波送信時 : 約60mA
	電波未送信時 : 10mA以下
	電源スイッチOFF時 : 0mA
適用車種	電源ソケットの内径が 20.9mm以上22.0mm未満の車種
	約30g
ヒューズ	0.5A

〈受信機〉

消費電力	4W以下
電源	AC100Vまたは200V(50/60Hz)
登録台数	256台

●本製品は、電波法に基づく特定小電力無線局として技術基準適合証明を受けています。(お客さまの免許申請は不要です)



■ご購入にあたって

- (セレクルーズ)を使用するシャッターには、車両接触防止のため光電センサ(非接触式の障害物感知装置)を設置していただきます。
- マンションの集合駐車場など、多数の車が入り出る場所ではご使用できません。
- 操作スイッチが1点式スイッチのオーバースライディングドア電動トリリー式SupraMatic、フラットピットにはご使用できません。

- 自動信号の到達距離はテレビ・ラジオの送信所近辺などの強電界地域や、建物状態および受信機設置場所により変わります。また、車のフロントガラスに熱反射ガラスを使用している場合や、緊急災害時などに使用される電波による影響などで到達距離が短くなる場合があります。
- 車のキーを抜いても電源ソケットの電源がオフにならない車種は、バッテリー上がり可能性があります。降車時に(セレクルーズ)の電源スイッチをOFFにするか、(セレクルーズ)を電源ソケットから抜いてください。

■製品保証

保証期間  
 施工業者よりの引渡し日(注1、注2)から2年間とします。  
 (注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。  
 (注2)分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引渡し日とします。

保証内容  
 取扱説明書、ラベルその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き、無料修理いたします。ただし、遠隔地や産島への出張修理の場合は交通に要する実費をいただく場合もあります。  
 なお、強風時に雨水が浸入することがありますが、この製品上の特性であり不具合ではありません。

免責事項  
 ①天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、津波、地震、噴火、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合、またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合  
 ②製品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗、木製品のそり、干割れ等)や経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)、またはこれらにともなう錆、かび、またはその他の不具合  
 ③製品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食、またはその他の不具合(例えば、塩害による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起る腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合など)  
 ④自然現象や使用環境に起因する不具合(例えば、結露・凍結、風による振動・共鳴音など)  
 ⑤表示された製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、カタログなどに記載された耐風圧以上の風圧に起因するものなど)

- ⑥建築躯体の変形など、製品以外に起因する製品の不具合
  - ⑦本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
  - ⑧当社の手配によらない加工、組立、施工(基礎工事、取付け工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどに起因する不具合(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用した事による変色や腐食、工事中の養生不良による変色、腐食など)
  - ⑨お客様自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部分の取外しを含む)に起因する不具合
  - ⑩引渡し後の操作誤り、整備不良、または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
  - ⑪使用にともなう接触部分の摩耗・傷・塗装のはがれや時間経過による塗装の退色、樹脂部品の変質・変色、めっきの劣化、またはこれらにともなう錆などの不具合
  - ⑫施工当時実用化されていた科学や技術、知識では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合
  - ⑬犬、猫、鳥、ネズミ、昆虫、ゴキブリ、クモなどの小動物、またはつるや根などの植物に起因する不具合
  - ⑭機能上支障のない音、振動など感覚的現象
  - ⑮犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
- ※保証期間経過後の修理、交換などは、有料とします。  
 ※本記載によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、その他についてご不明な場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

BX  
文化シャッター

文化シャッター株式会社  
 本社  
 東京都文京区西片1丁目17-3 〒113-8535  
 お客様相談室 03 5844-7111  
 www.bunka-s.co.jp/

BX

文化シャッター

車載用自動開閉リモコン

セレクルーズ

新登場!

文化シャッター独自の  
オンリーワン技術です

まるで自動ドア。  
 セレクルーズなら、  
 シャッターが自動で開閉します。





# 進化したリモコンで、 シャッターの開閉がさらに快適に。

急いでいるのに、どこかにリモコンを落としてしまっていて見つからない。  
ガレージの暗い中で、リモコンのスイッチ操作を間違えるなど、  
シャッターを開閉する際にリモコン操作でイライラすることは少なくありません。  
それを解消するのが、シャッターを自動で開閉する〈セレクルーズ〉です。

## 特長

### 使いやすさがアップ!

- リモコンを操作する必要がないので、シャッター開閉の待機時間が短縮されます。
- 電源は電源ソケットから供給されるので、電池交換の必要がありません。

### 文化シャッターのオンリーワン商品!

- 特定の車を認識してシャッターを自動開閉できる商品は他にありません。〈セレクルーズ〉は文化シャッター独自のオンリーワン商品です。(2013年6月現在)

### 設定がカンタン!

- 愛車の電源ソケットに差し込んで、IDコードをシャッターの受信機に登録するだけです。12V車と24V車のどちらにも対応しています。
- 既設のシャッターでリモコン〈セレカードⅢ〉をお使いの場合、受信機を交換することなく〈セレクルーズ〉が使えます。

※シャッターには、車両接触防止のため光電センサ(非接触式の障害物感知装置)を設置していただきます。  
※別途リモコン〈セレカードⅢ〉は現在販売しているものに限ります。旧型リモコンは電波の互換性がないため使用できません。

## 外観

### 電源スイッチ

電源のON/OFFを切り替えます。スイッチが下にある(青シールが見える)ときに電源ONの状態です。

### OPENスイッチ

シャッターを開けるときに押します。

### STOPスイッチ

シャッターを停止するときには押します。

### CLOSEスイッチ

シャッターを閉めるときに押します。



**送信ランプ(青)**  
自動モードのとき、常時点灯します。電源スイッチがOFFのとき、もしくはスイッチを押すと消灯します。

## 《ご使用いただけるシャッター》

〈セレクルーズ〉は、住宅ガレージのシャッターにてご使用いただけます。

対象機種： 御前様/ボルティエ/小町様(電動式)/エスプリ(電動式)  
軽量シャッターモートRシリーズ/ワイドシャッターモートWシリーズ/重量シャッター  
※〈セレクルーズ〉を使用するシャッターには、車両接触防止のため光電センサ(非接触式の障害物感知装置)を設置していただきます。  
※マンションの集合駐車場など、多数の車が入り出りする場所ではご使用できません。



## 自動モードでの操作方法

### ◎お出かけの時



- ①車のエンジン(アクセサリ)をONにすると、セレクルーズの送信ランプが点灯すると同時に自動信号を発信します。
- ②自動信号を受信し、シャッターが開きます。
- ③シャッターが上限で止まったら、ガレージから出庫します。  
【注意】シャッターが動いているときに、出庫しないでください。
- ④車がシャッターから離れて自動信号を受信しなくなると、約10~20秒後にシャッターが閉まります。  
【注意】シャッターが完全に閉まるのを確認してください。シャッターから遠く離れて目視で閉まるのを確認できない場合は、セレクルーズのCLOSEスイッチを押してシャッターを閉めてください。

### ◎お帰りの時



- ①車がシャッターに近づくと、セレクルーズからの自動信号を受信してシャッターが開きます。
- ②シャッターが上限で止まったら、ガレージに入庫します。  
【注意】シャッターが動いているときに、入庫しないでください。
- ③車のエンジン(アクセサリ)をOFFにすると、セレクルーズの送信ランプが消灯し自動信号が停止します。
- ④シャッターが自動信号を受信しなくなると、約10~20秒後にシャッターが閉まります。

## 【ご使用にあたって】

●シャッターを操作するときは、シャッターが見える場所から操作してください。●スイッチによる操作をした場合、自動モードは停止します。●自動モードでシャッターが上昇中もしくは上限で停止中に、スイッチ操作または別途リモコン(セレカード)による操作を行った場合、約5~10分間は自動モードが無効になります。●シャッターが降下中に障害物感知装置が作動した場合、シャッターは停止します。その後は自動では閉まらないため、スイッチ操作でシャッターを閉めてください。●自動モードでシャッターの近隣を走行した場合、意図せずシャッターが動作する可能性があります。